

Micro USB	
ACER	ALLEGRO / BE TOUCH E130 / BE TOUCH E140 / BE TOUCH E210 / ICONIA SMART / LIQUID E1 / LIQUID EXPRESS E320/ LIQUID GLOW / LIQUID METAL / LIQUID MINI
ALCATEL	ONE TOUCH IDOL / ONE TOUCH X POP / OT-203 / OT-506 / OT-506D / OT-655 / OT-803 / OT-838 / OT-890 / OT-990 / OT-995 / OT-997
ASUS	PADPHONE 2
BLACKBERRY	BOLD 9700 / BOLD 9780 / BOLD 9790 / BOLD TOUCH 9900 / BOLD TOUCH 9930 / CURVE 3G 9300 / CURVE 8520 / CURVE 9360 / CURVE 9380 / PEARL 3G 9100 / PEARL 3G 9105 / Q5 / TORCH 9800 / TORCH 9810 / TORCH 9860 / Z10 / ...
DELL	AERO / MINI 3IX / STREAK / THUNDER / VENUE PRO / XCD28 / XCD35
HP	PRE 3 / VEER
HTC	7 MOZART / 7 PRO / 7 TROPHY / CHACHA/ DESIRE C / DESIRE HD /DESIRE S / DESIRE X / DESIRE Z / EVO 3D / EXPLORER / GOOGLE NEXUS ONE / GRATIA / HD MINI / HD2 / HD7 / INCREDIBLE S / ONE / ONE S / ONE SV /ONE V / ONE X / ONE X PLUS / ONE XL / RADAR – RHYME / SALSA / SENSATION / SENSATION EX / SENSATION XL / TITAN / TOUCH HD MINI / WILDFIRE S / WINDOWS PHONE 8S / WINDOWS PHONE 8X / ...
HUAWEI	ASCEND D QUAD / ASCEND D QUAD XL / ASCEND D1 / ASCEND G300 / ASCEND P1 / ASCEND P1 S / G330 / G6150 / IDEOS X5 U8800 / IDEOS X6 U9000 / U8350 / ...
LG	A110 / A133 / A155 / A170 / A200 / A250 / A290 / A310 / C310 / C320 / C360 / COOKIE 3G T320 / COOKIE LITE T300 / COOKIE LIVE KM570 / COOKIE PLUS GS500 / COOKIE STYLE T310 / GM730 / GT350 / GT405 / GT540 / KT770 / MINI GD880 OPTIMUS 2X P990 / OPTIMUS 3D MAX P720 / OPTIMUS 3D P920 / OPTIMUS 4X HD P880 / OPTIMUS 7 E900 / OPTIMUS BLACK P970 / OPTIMUS CHAT C550 / OPTIMUS CHIC E720 / OPTIMUS F5 P875 / OPTIMUS G / OPTIMUS L3 E400 / OPTIMUS L5 E610 / OPTIMUS L7 P700 / OPTIMUS L9 P760 / OPTIMUS ME P350 / OPTIMUS NET / OPTIMUS ONE P500 / OPTIMUS PRO C660 / OPTIMUS SOL E730 / PRADA PHONE 3.0 / PURE GD550 T315T385 / TOWN C300 / VIEWTY SMILE GT400 / VIEWTY SNAP GM360 / ...
MOTOROLA	ATRIX 3G / ATRIX 4G MB860 / BRAVO MB520 / DEFY + / DEFY MINI XT320 / DEXT / DROID PRO XT610 / DROID X / FIRE XT316 / FLIPSIDE MB508 / GLEAM / GLEAM PLUS / MILESTONE / MILESTONE 2MILESTONE XT720 / PRO / PRO + / RAZR HD XT925 / RAZR I XT890 / RAZR XT910 / SPICE XT300 / WILDER EX130 / ...
NOKIA	500 / 603 / 6650 FOLD / 6700 CLASSIC / 701 / ASHA 311 / C2-01 / C3-01 TOUCH AND TYPE / C5 / C5-03 / C6-01 / C7-00 / E5 / E7 / LUMIA 510 / LUMIA 520 / LUMIA 620 / LUMIA 820 / LUMIA 920 / LUMIA 925 / N8 / ORO / X2 / X2-02 / X3-02 TOUCH AND TYPE / ...
PANASONIC	ELUGA / ELUGA POWER
SAMSUNG	B2710 / C3350 / C3520 / C3530 / C3750 / CHAT 222 E2220 / CHAT 335 S3350 / CHAT 350 / Z3500 / CHAT 357 S3570 / CORBY II S3850 / E2530 / GALAXY 550 I5500 / GALAXY 551 I5510 / GALAXY ACE 2 I8160 / GALAXY ACE PLUS S7500 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ACE S5830 ZV / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FIT S5670 / GALAXY GIO S5660 / GALAXY GRAND I9082 / GALAXY M PRO B7800 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY MINI 2 S6500 / GALAXY MINI S5570 / GALAXY NAOS I5801 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 8.0 N5100 / GALAXY NOTE N7000 / GALAXY POCKET S5300 / GALAXY POP PLUS S5570I / GALAXY PRO B7510 / GALAXY R I9103 / GALAXY S 2 I9100 / GALAXY S 2 I9100 NFC / GALAXY S 2 LTE I9210 / GALAXY S 2 PLUS I9105 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S ADVANCE I9070 / GALAXY S I9000 / GALAXY S PLUS I9001 / GALAXY S SCL I9003 / GALAXY TEOS I5800 / GALAXY W I8150 / GALAXY XCOVER S5690 / GALAXY Y PRO B5510 / GALAXY Y S5360 / GALAXY i7500 / MISS PLAYER S7070 / NEXUS S I9023 / OMNIA W I8350 / PLAYER CITY S5260 / PLAYER FIVE S5560 / PLAYER HD I8910 / PLAYER MINI 2 C3310 / PLAYER MINI C3300 / PLAYER STAR 2 S5620 / PLAYER STAR S5600 / PLAYER ULTRA S8300 / 5610 / SHARK S5350 / SMILEY T359 / STAR 3 S5220 / WAVE 3 S8600 / WAVE 533 S5330 / WAVE 575 S5750 / WAVE 578 S5780 / WAVE 723 S7230 / WAVE II S8530 / WAVE M S7250 / WAVE ONE S5250 / WAVE S8500 / WAVE Y S5380 / ...
SONY	ASPEN / LIVE WITH WALKMAN / MIX WALKMAN / SPIRO / TXT / TXT PRO / VIVAZ PRO / VIVAZ U5 / W8 / XPERIA ACTIV / XPERIA ARC / XPERIA ARC S / XPERIA E / XPERIA GO / XPERIA J / XPERIA KYNO / XPERIA KYNO V / XPERIA MINI / XPERIA MINI PRO / XPERIA MIRO / XPERIA P / XPERIA PLAY / XPERIA PRO / XPERIA RAY / XPERIA S / XPERIA SP / XPERIA T / XPERIA TIPO / XPERIA U / XPERIA X10 / XPERIA X10 MINI / XPERIA X10 MINI PRO / XPERIA X8 / XPERIA Z / XPERIA ZL / ...
WIKO	CINK / CINK KING / CINK PEAX / CINK SLIM / DEA / DUELLE / SOAP / VENIA
ZTE	BLADE S / ERA / FTV / MIMOSA X / R236 / R237 / R620 / S203 / SKATE / SKATE MESSAGE / TANIA / X991 / ...

* : Ce document est la propriété de Campus. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Campus. Le contenu de ce document est fourni à titre d'information uniquement, peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne saurait être considéré comme un engagement quelconque de la part de Campus. Campus décline toute responsabilité quant aux erreurs ou imprécisions susceptibles d'apparaître dans les informations que présente ce manuel. La liste est non exhaustive !

Mini USB

ACER	<i>LIQUID S100 / ...</i>
ALCATEL	<i>OT-112 / OT-113 / OT-213 / OT-305 / OT-306 / OT-355 / OT-361 / OT-505 / ...</i>
BLACKBERRY	<i>BOLD 9000 / PEARL 8100 / ...</i>
HTC	<i>TOUCH2 / SMART / MAGIC / TOUCH MAX 4G / ...</i>
MOTOROLA	<i>RAZR V3i / RAZR V3 / ...</i>
SONY	<i>XPERIA X1 / ...</i>

Apple

iPod	<i>iPod : 1ère à 4ème Gen. / iPod Classic (Année 2007) / iPod mini (4GB / 6GB) / iPod nano : 1ère à 5ème Gen. / iPod touch : 1ère à 4ème Gen.</i>
iPhone	<i>1ère Gen. / 3G / 3GS / 4 / 4S</i>
iPad	<i>1 / 2 / 3</i>

Sony Ericsson

Model :	<i>C902 / D750i / F305 / J100i / J230i / K310i / K550i / K550iM / K610i / K610iM / K66i / K750i / K770i / K800i / K850i / P1i / P990i / S500i / V630i / V640i / W300i / W350 / W580i / W595 / W600i / W710i / W760 / W760i / W800i / W810i / W850i / W880i / W900i / W910i / W950i / W960i / W980 / Z310i / Z320i / Z520i / Z530i / Z550i / Z610i / ...</i>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samsung

Model :	<i>B210 / B2700 / B7502 / C3510 / D980 DuoS / E1360B / E2120 / E2120B / E2121 / E2121B / E215 / F110 MiCoach / F210 / F400 / F480 Player Style / F480 Tocco / F490 / F700 / G600 / G800 / G810 / Genio PRO / Genio Touch / I550 / i7110 Pilot / i7410 / i780 / i900 Omnia / J700 / L760 / M200 / M600 / M3200 Beat S / M3510 Beat B / M8800 Pixon / Omnia Pro B7320 / Omnia Pro B7330 / P520 Armani / P960 / Player Light / Qbowl / S3100 / S3600 / S3650 Corby / S5200 Slide / S7310 Ultra S / S9110 / U800 Soul b / U900 Soul / Z720 / ...</i>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LG

Model :	<i>G600 / KG800 / ...</i>
----------------	---------------------------

Nokia

Model :	<i>6101 / ...</i>
----------------	-------------------